



Thermoplastic welding and testing equipment for the geosynthetics industry

## **V-PLATE CON MOTOR INCLUIDO** **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

- 1.) Aplicar al área a ser probada una solución de agua jabonosa, usando suficiente jabón como para hacer burbujas.
- 2.) Presionar el plato de vacío, sobre el área a ser probada.
- 3.) Encender el motor del V-Plate, si el V-Plate se presiona hacia abajo y no inicia el aspirado, aplicar suficiente presión para iniciar el sellado.
- 4.) Si las burbujas son vistas, entonces una fuga o filtración ha sido detectada.
- 5.) Apaga el motor del V-Plate para detener el aspirado, antes de mover el V-Plate hacia la siguiente área de prueba